



KLIM DOMINATION

MANUEL D'UTILISATION

0. INTRODUCTION

Au nom de toute l'équipe KLIM, nous vous remercions d'avoir acheté notre clavier gaming KLIM Domination. Nous espérons qu'il répondra à vos attentes et que vous prendrez plaisir à l'utiliser.

Caractéristiques

- 🔧 Switches mécaniques bleus Outemu
- 🔧 Anti-ghosting et 6-keyrollover
- 🔧 Haute longévité (60 millions de frappes)
- 🔧 Rétro-éclairage RGB entièrement personnalisable
- 🔧 Touches de fonction multimédia
- 🔧 Compatible avec Windows, MacOS & PS4

I. DESCRIPTION DU PRODUIT

Le schéma ci-dessous montre les touches spéciales utilisées pour personnaliser les effets de rétroéclairage du clavier, ainsi que les touches multimédia en haut.



Caractéristiques techniques

Dimensions	467 x 158 x 36.5 mm
Poids	1260 g
Longueur du câble	180 cm
Switches	Outemu blue

Force d'actionnement	60 g
Frappes	60 million
Courant	0.4 A ± 10 %
Voltage	5 V

II. Utilisation du clavier

Le KLIM Domination embarque une touche de fonction (FN) qui peut être combinée à d'autres touches pour changer les effets d'éclairage ou activer différentes fonctions sur votre ordinateur. Il a 21 effets d'éclairage différents et 8 couleurs pour chaque touche, ce qui vous donne une liberté totale pour personnaliser son apparence. Ce sont pas loin de 16 millions de combinaisons possibles à votre disposition !

Luminosité, vitesse et direction

- ☞ FN + ☀️: augmente la luminosité (5 niveaux)
- ☞ FN + 🌑: diminue la luminosité (5 niveaux)
- ☞ FN + ⚡️: augmente la vitesse. Maintenir pour l'augmenter rapidement
- ☞ FN + 🐢: diminue la vitesse. Maintenir pour la réduire rapidement
- ☞ FN + 🔄: change la direction des effets
- ☞ FN + 🎨: change les couleurs

NOTE: Les 3 LEDs en haut à droite vont clignoter lorsque les valeurs maximales ou minimales auront été atteintes. Les paramètres de vitesse et de direction ne sont disponibles que pour certains effets.








Effets d'éclairage


Vous pouvez sélectionner l'effet d'éclairage désiré en appuyant sur les combinaisons de touches suivantes. Chaque touche a 3 modes différents; vous pouvez les passer en revue en les pressant plusieurs fois :

- ☞ FN + 🌈: Neon / Breathing mode / Vertical Stripes
- ☞ FN + 🌊: Reactive wave / Reactive key / Reactive Row
- ☞ FN + 🌧️: Wave / Blast / Waterfall
- ☞ FN + 🏎️: Horizontal flow / Arrow / Radar mode
- ☞ FN + 🌧️: Multicolor / Raindrops / Vertical flow
- ☞ FN + 🚦: Wiper / Fixed color / Pulse

Personnalisation des couleurs avancée

Personnalisez chaque touche individuellement en utilisant le mode de personnalisation des couleurs avancé :

1. Appuyez sur FN +  pour sélectionner le mode personnalisé. Appuyez encore une fois pour commencer à éditer les touches. Les 3 LEDs en haut à droite clignoteront, vous indiquant que le mode personnalisation est actif.
2. Pressez FN +  pour passer les différentes couleurs disponibles. La touche  va commencer à clignoter.
3. Pressez n'importe quelle touche du clavier pour lui attribuer la couleur affichée sur la touche .
4. Vous pouvez éteindre certaines touches en appuyant sur FN +  jusqu'à ce que la touche  s'éteigne.
5. Lorsque vous avez fini d'éditer la couleur de vos touches, appuyez sur FN +  à nouveau pour enregistrer les changements.

Vous pouvez activer ce profil à tout moment après avoir utilisé l'un des réglages par défaut en pressant FN + .

Touches multimédia

La touche fonction (FN) ne permet pas uniquement la personnalisation des couleurs, elle donne aussi accès à une vaste sélection de raccourcis utiles :

FN + F1: Lecteur média

FN + F2: Volume -

FN + F3: Volume +

FN + F4: Son muet

FN + F5: Stop

FN + F6: Piste précédente

FN + F7: Lecture/Pause

FN + F8: Piste suivante

FN + F9: Client mail

FN + F10: Accueil (navigateur)

FN + F11: Calculatrice

FN + F12: Recherche (navigateur)

NOTE: Certains raccourcis ne sont pas disponibles sur MacOS.

Réinitialisation du clavier & Verrouillage de la touche Windows

Appuyez sur **FN + Esc + F1 + F3 + F5** pour restaurer les paramètres d'usine du clavier.

Appuyez sur **FN + Win** pour désactiver la touche Windows.

IV. DIAGNOSTIC ET DEPANNAGE

Si vous rencontrez le moindre problème, n'oubliez pas que nous restons à votre entière disposition pour vous aider. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse france@klimtechnologies.com quel que soit le problème rencontré.

L'ordinateur affiche plus d'un caractère à la fois à chaque pression d'une touche

Cet effet est connu comme "chattering" et arrive parfois sur les claviers mécaniques. Voici comment y remédier :

- 1) Enlevez la touche qui pose problème (utilisez vos doigts ou l'outil fourni avec le clavier)
- 2) Equipez-vous d'un stylo ou d'un objet en plastique fin et solide comme un crayon et appuyez sur les côtés de la croix bleue et faire en sorte de l'enfoncer au maximum jusqu'à entendre un clic
- 3) Répétez cette opération pour les 4 côtés du switch
- 4) Remettez la touche en place et testez la

Si vous avez besoin d'une vidéo de démonstration ou pour toute aide supplémentaire, contactez-nous directement par e-mail.

Nous vous recommandons également de nettoyer votre clavier régulièrement pour enlever la poussière éventuelle sur les switches et éviter de futurs problèmes.

Nous vous remercions encore pour votre achat et nous espérons que notre clavier KLIM Domination vous apportera entière satisfaction. N'hésitez pas à laisser un avis sur le site où vous avez passé commande, cela nous aidera énormément:)

La KLIM team